



PARTS CATALOG

STD版

ロビンエンジン
Robin Engines

Model

EC08

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.

 富士重工業株式会社

ISSUE EMD - EP5431


ご使用の前に How to use this parts catalog.

ロビンエンジンは製品仕様識別のため、PROD.No.(背番号)が表示されています。

PROD.No.(背番号)は、製品番号(SPEC.No.)上11桁と管理番号(CODE No.)下4桁の15桁で構成されています。

The ROBIN engines bear the PROD. No. to identify their specification.

The PROD. No. in 15 digits(alphanumeric)consists of preceding 11 digits of SPEC. No. and following 4 digits of CODE No. as an example shown below.



収録内容(Contents)

このパーツカタログは、下記に示す、製品に使用している補修用部品を収録したものです。

This parts catalog lists repair/service parts employed in the products shown below;

製品番号D形	製品番号B形	表示形式
SPEC No. for D type	SPEC No. for B type	Remarks
E C 0 8 0 D D 0 1 0 1	_____	D(D形STD, Dtype STD)
_____	E C 0 8 0 B B 0 1 0 1	B(B形STD, Btype STD)
E C 0 8 0 D D 0 3 0 1	_____	振動機(VIBRATOR)


(注意)

1. このパーツカタログ発行以降、改訂版カタログが随時発行されますので、必ず最新版カタログをご使用下さい。又、PROD.No.不記載のエンジンについては、総合版カタログを参照して下さい。なお最新版カタログ及び、総合版カタログは最寄りの部品特約店又は、部品販売店からお買い求め下さい。
2. 本カタログの記載部品は、予告なしに削除・変更・非販売とする場合がありますので、あらかじめご承知下さい。

【Notes:】

1. You are requested to use the latest revision of the parts catalogue to be issued from time to time. For the engines without bearing PROD. No., refer to the general catalog. The latest and general catalogues are available at your nearest part dealer.
2. Please note that the parts listed in this catalog may be deleted, changed and suspended supply without prior notice.

パーツカタログの見方



本カタログ上のイラストは部品の位置・形状を部品注文に支障の無い範囲で図示してありますので、部品によっては、位置形状が若干異なる場合がありますのでご承知下さい。

【用語の説明】

- ① グループ.....機能別のグループに分けてあります。個々のグループについてはグループインデックス(目次)で確認して下さい。
- ② グループイラスト番号(Fig. No.).....イラストNo.を表し、本文リスト中のグループイラスト番号(Fig. No.)と対応しています。
- ③ 分解イラスト番号(Ref. No.).....本文リスト中の分解イラスト番号(Ref. No.)と対応しています。
 - ④ 例.....Ref. No. 10の部品は、部品A、及びBにより構成されており、部品AはRef. No. 10のアッセンブリ(A Y)又はコンプリート(C P)の状態販売しています。部品Bは単品でも販売しています。
 - ⑤ 例.....部品C、及びDはRef. No. 50のアッセンブリ(A Y)又はコンプリート(C P)の状態販売しています。なおかつ単品でも販売しています。
- ④ 子分解イラスト番号.....本文リスト中の分解イラスト番号(Ref. No.)のうち分解子部品と対応しています。(－1, －2)のようにイラスト番号の前に“－”で示してあります。

REF NO.	部 品 番 号 PART NUMBER	部 品 名 称 P A R T N A M E	個 数 Q'TY	摘 要 R E M A R K S	管 理 番 号 CODE NO. FROM-TO	小 売 単 価 UNIT PRICE	FIG. NO.
10	234-51201-01	ブローハウジング CP BLOWER HOUSING CP	1	D,DS形用 for D,DS type	-		500
	234-51101-01	ブローハウジング CP BLOWER HOUSING CP	1	B,BS形用 for B,BS type	-		500
20	234-91701-03	ラベル(トレードマーク) LABEL(TRADE MARKE)	1		-		500
50	234-52602-01	シリンダーバフフル CP CYLINDER BAFFLE CP	1		-		500
60	234-52601-03	シリンダーバフフル CYLINDER BAFFLE	1		-		500
70	234-91802-03	ラベル,エンジンネーム LABEL,ENGINE NAME	1		-		500
80	011-00600-20	フランジボルト FLANGE BOLT	1		-		500
90	234-52701-23	ヘッドカバー HEAD COVER	1		0091-		500
	234-52701-13	ヘッドカバー HEAD COVER	1		0001-0090		500
	234-52701-03	ヘッドカバー HEAD COVER	1		-0000		500
	234-52700-13	ヘッドカバー HEAD COVER	1		E/G NO. 53583-		500
	234-52700-03	ヘッドカバー HEAD COVER	1		-		500
210	234-50211-00	リコイルスタータ AY RECOIL STARTER AY	1		-		500
-1	106-50116-08	スパイラルスプリング SPIRAL SPRING	1		-		500
-2	207-50122-18	リール CP REEL CP	1		-		500

- ⑤ 部品番号.....該当する製品に使用されている部品の番号です。
 ⑥ 部品名称.....該当する部品の名称が記載されているほか、部品の寸度など補足説明が記載されています。
 ⑦ 個 数.....該当する製品に使用されている部品の数量です。
 ⑧ 摘 要.....該当する形式や部品の特徴、部品名称欄の補足説明がしてあります。
 ⑨ 管理番号.....改造部品の組込み経過を示し、この管理番号により、PROD.No.に使用されている部品番号を特定することができます。


③ 例 | - | ...管理番号にかかわらず、製品に継続して使用されています。

④ 例 | 0091- | ...管理番号0091からの製品に使用されています。
 | 0001-0090 | ...管理番号0001から0090までの製品に使用されています。
 | -0000 | ...管理番号0000までの製品に使用されています。

⑤ 例 | E/G NO. | ...管理番号(CODE No.)0001以前及びPROD.No.の打刻の無いエンジン
 | 53583~ | については、従来どうり別途号機管理をしています。

⑩ 小売単価.....1個の価格です。

How to find the part of your need



Note that some of the parts shown may be somewhat different from their actual shape and location, since the illustrations on this catalog are intended to provide ordering information.

【Terms】

① Group.....Parts are classified into functional group. Make sure by referring to the group index for specific group.

② Fig. No.....Indicates illustration number and corresponds to the FIG. No. in the list.

③ Ref. No.....Corresponds to the REF. No. in the list.

Example ①The part indicated by Ref. No. 10 consists of part A and B. Part A is available either in the form of assembly of Ref. No. 10(AY) or complete unit of part A(CP). Part B is available as the part itself.

Example ②Part C and D are available either in the form of assembly of Ref. No. 50(AY) or complete unit(CP). Both are also available as the part itself.

④ Sub-divided Ref. No.....Corresponds to the sub-divided part of REF. No. in the list. It is preceded by a dash '-' such as "-1" and "-2".

① 5. クーリング, スターティング.....COOLING, STARTING GROUP ②


REF NO.	部 品 番 号 PART NUMBER	部 品 名 称 P A R T N A M E	個 数 Q ' T Y	備 考 R E M A R K S	管 理 番 号 CODE NO. FROM-TO	小 売 単 価 UNIT PRICE	FIG. NO.
③ 10	234-51201-01	ブロー ー ハウジング CP BLOWER HOUSING CP	1	D,DS形用 for D,DS type	-		500
	234-51101-01	ブロー ー ハウジング CP BLOWER HOUSING CP	1	B,BS形用 for B,BS type	-		500
20	234-91701-03	ラベル(トレード マーク) LABEL (TRADE MARKE)	1		-		500
50	234-52602-01	シリンダー バッフル CP CYLINDER BAFFLE CP	1		-		500
⑤ 60	234-52601-03	シリンダー バッフル CYLINDER BAFFLE	1		-		500
70	234-91802-03	ラベル,エンジン ネーム LABEL,ENGINE NAME	1		-		500
80	011-00600-20	フランジ ボルト FLANGE BOLT	1		-		500
90	234-52701-23	ヘッド カバー HEAD COVER	1		0091-		500
	234-52701-13	ヘッド カバー HEAD COVER	1		0001-0090		500
	234-52701-03	ヘッド カバー HEAD COVER	1		-0000		500
	234-52700-13	ヘッド カバー HEAD COVER	1		E/C NO. 53583~		500
	234-52700-03	ヘッド カバー HEAD COVER	1		-		500
210	234-50211-00	リコイル スタータ AY RECOIL STARTER AY	1		-		500
-1	106-50116-08	スパイラル スプリング SPIRAL SPRING	1		-		500
④ -2	207-50122-18	リール CP REEL CP	1		-		500

- ⑤ PART NUMBER.....Exclusive part number assigned to the part used in the applicable product.
- ⑥ PART NAME.....Shows relevant part name with supplementary description such as part's dimensions.
- ⑦ Q'ty.....Number of the part employed in the applicable product.
- ⑧ REMARKS.....Provides supplementary information such as applicable type, features of the part and additional description to the PART NAME column.
- ⑨ CODE No.....Indicates modification records and provides identification of the part used in the items with PROD. No. by referring to the CODE No.
- Example ③
| - | ..The part has been continuously used in the applicable product regardless of CODE No..
- Example ④
| 0091- | ..Part used in the products with code number after 0091.
| 0001-0090 | ..Part used in the products with code number between 0001 and 0090.
| -0000 | ..Part used in the products with code number before 0000.
- Example ⑤
| E/C NO. | ..Engines with a code number before 0001 and without PROD. No. stamped are separately undercontrol according to their serial numbers as before.
| 53583~ |
- ⑩ UNIT PRICE.....Price per piece.

部品番号の引き方

How to identify part number


部品名称や形状、仕様箇所がわかっていて正しい部品番号を知りたい場合。



シリンダバッフルに打刻又は、製品に貼付されているラベルにより PROD. No. (背番号)を確認して下さい。



グループインデックスによりグループイラスト番号 (Fig. No.) のページを見つけて下さい。



イラストより該当する分解イラスト (Ref. No.) を確認して下さい。




該当する本文リストから必要とする部品の分解イラスト (Ref. No.) を見つけ部品名称欄の製品番号から該当する製品の部品番号を見つけて下さい。又、その他摘要欄からサイズなど必要な情報も得ることができます。

Locate the Ref. No. of desired part in the list, then find the part number of the applicable product from SPEC. No. in the part name column. Also you can get necessary information such as dimensions from the REMARKS column.

When identifying correct part number with its name, shape, location of the part informed;




Confirm PROD. No. from the label stuck on the product or from the characters stamped on the cylinder baffle.



Locate the page including Fig. No. by referring to the group index.



Confirm the applicable Ref. No. from the illustration.



記号・略語一覧表

Table of symbols & abbreviations

(アルファベット順)



表 示 SYMBOLS	説 明 (英 語) DESCRIPTION	説 明 (日 本 語)
AY	ASSEMBLY	組立
CP	COMPLETE	完結
ETC.	ET CETERA	…など
1ST	FIRST	第一の
4TH	FOURTH	第四の
5TH	FIFTH	第五の
FIG.	FIGURE	図解
FR.	FRONT	前側
"	INCH	インチ
~KG	KILO GRAM	重さ(~kg)
~KM	KILO METER	速度(~km/h)
~L	LITTER	容量(~l)
L=	LENGTH	長さ(~mm)
L.H.	LEFT HAND	左側
N=	NUMBER OF TEETH	歯数
NO(NON)		無し
O.S.	OVER SIZE	オーバーサイズ
OPT.	OPTION	特別仕様
P=	PITCH	ピッチ(~mm)
P.T.O.	POWER TAKE OFF	動力取出し
REF.	REFERENCE	照合
R. H.	RIGHT HAND	右側
~R.P.M.	REVOLUTIONS PER MINUTE	毎分回転数
RR.	REAR	後側
2ND	SECOND	第二の
6TH	SIXTH	第六の
7TH	SEVENTH	第七の
STD.	STANDARD	標準
SW.	SWITCH	スイッチ
3RD	THIRD	第三の
T=	THICKNESS	厚さ(~mm)
U.S.	UNDER SIZE	アンダーサイズ
~V	VOLTAGE	電圧 (~V)
~W	WATTAGE	電力 (~W)
W/	WITH	…付
W/O	WITHOUT	…無し

純正部品のおすすめ

Request for purchasing ROBIN GENUINE PARTS

1. 富士重工純正部品は、弊社製品に最も適合した設計仕様により生産され、製品の機能を完全に維持するため、アフターサービスを第一の目的として厳格な品質検査と品質管理のもとに生産されています。
2. 富士重工純正部品は、弊社の部品特約店、部品販売店に豊富に取り揃えてありますので、ご用命下さい。純正部品には、下記の表示がついております。

1. The genuine parts of Fuji Heavy Industry Ltd. have been manufactured in accordance with design specifications meeting the requirements of ROBIN products.
In order to maintain complete performance of ROBIN products, the genuine parts have been produced under strict quality inspection and quality control keeping after-sale service in mind as its main purpose.
2. You are requested to give order to our Parts sales agents or representatives where having a good stock of our genuine parts. The genuine parts have the marking as illustrated below.



純正部品
GENUINE PARTS

 富士重工業株式会社
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
MADE IN JAPAN

グループ インデックス (目次)


GROUP INDEX

グループ ネーム GROUP NAME	イラスト番号 FIG. NO.	ページ PAGE
1. クランクケース(D形用) CRANKCASE(for D type)	100	2
(B形用) (for B type)	110	3
(振動機) (for VIBRATOR)	120	4
2. クランクシャフト, ピストン CRANKSHAFT, PISTON	200	8
3. インテーク, エクゾースト(D,B形用) INTAKE, EXHAUST(for D,B type)	300	10
(振動機) (for VIBRATOR)	310	11
4. ガバナ, オペレート GOVERNOR, OPERATE	400	14
5. クーリング, スターティング COOLING, STARTING	500	16
6. フューエル, ルーブリカント FUEL, LUBRICANT	600	20
7. エレクトリック デバイス ELECTRIC DEVICE	700	26
8. リダクション REDUCTION	800	28
9. アクセサリーズ, ラベル ACCESSORIES, LABEL	900	30

1. クランクケース.....CRANKCASE GROUP

FIG. 100


D 形用
for D type



1. クランクケース.....CRANKCASE GROUP

FIG. 110


**B 形用
for B type**



1. クランクケース・・・・・・CRANKCASE GROUP

FIG. 120

振動機
for VIBRATOR



1. クランクケース・・・・・・CRANKCASE GROUP

REF NO.	部 品 番 号 PART NUMBER	部 品 名 称 P A R T N A M E	個数 Q'TY	摘 要 R E M A R K S	管 理 番 号 CODE NO. FROM-TO	小売単価 UNIT PRICE	FIG. NO.
10	580-10240-00	クランクケース CP CRANKCASE CP	1	D形用 for D type	-		100
	500-00081-70	クランクケース CP CRANKCASE CP	1	B形用 for B type	-		110
	580-10330-00	クランクケース CP CRANKCASE CP	1	振動機 for VIBRATOR	-		120
20	060-02000-10	ボール ベアリング BALL BEARING	1	BB6004C3	-		100
30	044-01799-30	オイル シール OIL SEAL	1	TC17286	-		100
35	044-02000-20	オイル シール OIL SEAL	1	TC20307	-		100
40	060-02000-20	ボール ベアリング BALL BEARING	1	BB6204C3	-		100
60	044-00600-10	オイル シール OIL SEAL	1		-		100
70	010-50600-50	スタッド STUD	1		-		100
80	060-01299-00	ボール ベアリング BALL BEARING	1	B形用 for B type BB6301C3	-		110
90	010-50649-70	スタッド STUD	4	D,B形用 for D,B type	-		100
	010-50649-40	スタッド STUD	4	振動機 for VIBRATOR	-		120
100	040-01099-81	フィラー FILLER	1	振動機 for VIBRATOR	-		120
110	003-71100-00	ガスケット,ファイバー GASKET(FIBER)	1	振動機 for VIBRATOR	-		120
120	001-14064-50	ボルト アンド ワッシャー AY BOLT AND WASHER AY	4		-		100
150	129-13404-03	ベース BASE	1	D,B形用 for D,B type	-		100
160	001-14082-00	ボルト アンド ワッシャー AY BOLT AND WASHER AY	4	D,B形用 for D,B type	-		100
170	580-15016-00	パッキン PACKING	1	D,B形用 for D,B type	-		100
	580-15018-00	パッキン PACKING	1	振動機 for VIBRATOR	-		120
180	002-18060-00	ナット NUT	4		-		100
190	003-20060-00	スプリング ワッシャー SPRING WASHER	4		-		100
200	003-10060-00	ワッシャー WASHER	4		-		100
270	106-63605-01	オイル ゲージ CP OIL GAUGE CP	1	B形用 for B type	-		110
280	021-01600-10	ガスケット GASKET	1	B形用 for B type	-		110
310	040-10800-10	プラグ PLUG	1	B形用 for B type	-		110
320	021-00800-10	ガスケット GASKET	1	B形用 for B type	-		110
330	064-30001-00	ドレン コック DRAIN COCK	1	振動機 for VIBRATOR	-		120
410	580-10280-00	シリンダ CP CYLINDER CP	1		-		100

EC08

1. クランクケース・・・・・・・・CRANKCASE GROUP


[illegible]

EC08



2. クランク、ピストン.....CRANK, PISTON GROUP

FIG. 200



2. クランクシャフト,ピストン・・・・・・CRANKSHAFT, PISTON GROUP


REF NO.	部 品 番 号 PART NUMBER	部 品 名 称 P A R T N A M E	個数 Q'TY	摘 要 R E M A R K S	管 理 番 号 CODE NO. FROM-TO	小売単価 UNIT PRICE	FIG. NO.
10	580-20050-00	クランクシャフト CP CRANKSHAFT CP	1	D形用 for D type	-		200
	580-20120-00	クランクシャフト CP CRANKSHAFT CP	1	B形用 for B type	-		200
	580-20160-01	クランクシャフト CP CRANKSHAFT CP	1	振動機 for VIBRATOR	E/G NO. 53583~		200
	580-20080-00	クランクシャフト CP CRANKSHAFT CP	1	振動機 for VIBRATOR	E/G NO. ~53582		200
30	005-32031-01	ウッドラフ キー WOODRUFF KEY	1	B形用 for B type	-		200
	005-32042-01	ウッドラフ キー WOODRUFF KEY	1	振動機 for VIBRATOR	-		200
70	005-32042-01	ウッドラフ キー WOODRUFF KEY	1		-		200
80	032-00500-30	キー KEY	1	D形用 for D type	-		200
90	020-00800-30	ワッシャ WASHER	1	D形用 for D type	-		200
100	001-10081-60	ボルト アンド ワッシャ AY BOLT AND WASHER AY	1	D形用 for D type	-		200
110	002-18100-00	ナット NUT	1		-		200
120	003-20100-00	スプリング ワッシャ SPRING WASHER	1		-		200
130	129-41703-22	ガバナ プレート UN GOVERNOR PLATE UN	1		-		200
140	551-45001-00	ガバナ スリーブ GOVERNOR SLEEVE	1		-		200
160	023-02300-20	スペーサ SPACER	1		-		200
170	004-31050-80	スクリュー,パンヘッド SCREW(PAN HEAD)	3		-		200
180	003-20050-00	スプリング ワッシャ SPRING WASHER	3		-		200
200	003-10100-00	ワッシャ WASHER	1		-		200
220	002-23120-00	ナット NUT	1	B形用 for B type	-		200
	017-31200-10	ロック ナット LOCK NUT	1	振動機 for VIBRATOR	-		200
230	003-20120-00	スプリング ワッシャ SPRING WASHER	1	B形用 for B type	-		200
240	129-25001-03	スペーサ SPACER	4	振動機 for VIBRATOR	-		200
350	580-25007-00	ピストン ピン PISTON PIN	1		-		200
360	580-25006-00	ピストン PISTON	1		-		200
370	500-00081-00	ピストン リング セット PISTON RING SET	1		-		200
380	056-51199-90	クリップ CLIP	2		-		200
390	061-01200-10	ニードル ベアリング NEEDLE BEARING	1		-		200

EC08

3. インテーク, エクゾースト・・・・・・INTAKE, EXHAUST GROUP

FIG. 300


D,B形用
for D,B type



3. インテーク, エクゾースト・・・・・・INTAKE, EXHAUST GROUP

FIG. 3 1 0

振動機
for VIBRATOR



3. インテーク,エキゾースト・・・・・・ INTAKE, EXHAUST GROUP


REF NO.	部 品 番 号 PART NUMBER	部 品 名 称 P A R T N A M E	個数 Q' T Y	摘 要 R E M A R K S	管 理 番 号 CODE NO. FROM-TO	小売単価 UNIT PRICE	FIG. NO.
310	580-30070-00	マフラー AY MUFFLER AY	1	D,B形用 for D,B type	-		300
	580-30090-00	マフラー AY MUFFLER AY	1	振動機 for VIBRATOR	-		310
320	580-35005-00	マフラー カバー MUFFLER COVER	1	D,B形用 for D,B type	-		300
340	551-35000-00	ガスケット GASKET	1	D,B形用 for D,B type	-		300
	129-35004-03	ガスケット GASKET	1	振動機 for VIBRATOR	-		310
350	002-18060-00	ナット NUT	2	D,B形用 for D,B type	-		300
	017-00699-60	ナット NUT	2	振動機 for VIBRATOR	-		310
360	001-10061-00	ボルト アンド ワッシャー AY BOLT AND WASHER AY	4	D,B形用 for D,B type	-		300
370	003-10060-00	ワッシャー WASHER	2	振動機 for VIBRATOR	-		310
380	003-20060-00	スプリング ワッシャー SPRING WASHER	2		-		300
410	106-35201-01	ロックワッシャー, クリーナ LOCKWASHER (CLEANER)	1	振動機 for VIBRATOR	-		310
440	001-11081-60	ボルト アンド ワッシャー AY BOLT AND WASHER AY	1	振動機 for VIBRATOR	-		310
460	003-10080-00	ワッシャー WASHER	1	振動機 for VIBRATOR	-		310
510	128-32601-00	エアクリーナ AY AIR CLEANER AY	1	D,B形用 for D,B type	-		300
	580-30190-00	エアクリーナ AY AIR CLEANER AY	1	振動機 for VIBRATOR	-		310
- 2	105-32721-08	パッキン PACKIN	1		-		300
- 6	128-32730-08	ラベル, エアクリーナ LABEL (AIR CLEANER)	1		-		300
520	128-32602-07	エレメント セット ELEMENT SET	1		-		300
540	129-32901-03	インシュレータ INSULATOR	1		-		300
550	106-35001-03	ガスケット, インシュレータ GASKET (INSULATOR)	2		-		300
570	002-37060-00	フランジ ナット FLANGE NUT	2	D,B形用 for D,B type	-		300
	017-00699-60	ナット NUT	2	振動機 for VIBRATOR	-		310
580	001-65051-00	ボルト BOLT	2	D,B形用 for D,B type	-		300
	001-10051-00	ボルト アンド ワッシャー AY BOLT AND WASHER AY	2	振動機 for VIBRATOR	-		310
590	003-10060-00	ワッシャー WASHER	2	振動機 for VIBRATOR	-		310
600	003-20050-00	スプリング ワッシャー SPRING WASHER	2	D,B形用 for D,B type	-		300
610	003-20060-00	スプリング ワッシャー SPRING WASHER	2	振動機 for VIBRATOR	-		310

EC08



4. ガバナ, オペレート.....GOVERNOR, OPERATE GROUP

FIG. 400




4. ガバナ, オペレート.....GOVERNOR, OPERATE GROUP

REF NO.	部 品 番 号 PART NUMBER	部 品 名 称 P A R T N A M E	個数 Q'TY	摘 要 R E M A R K S	管 理 番 号 CODE NO. FROM-TO	小売単価 UNIT PRICE	FIG. NO.
10	129-42301-11	ガバナ レバー CP GOVERNOR LEVER CP	1		-		400
20	129-42201-03	ガバナ シフト GOVERNOR SHIFFT	1		-		400
30	105-42701-11	ガバナ ロッド CP GOVERNOR ROD CP	1		-		400
40	106-42801-11	ロッド スプリング CP ROD SPRING CP	1		-		400
50	129-92101-03	ラベル, オペレーション LABEL (OPERATION)	1	D, B形用 for D, B type	-		400
80	129-42501-11	ガバナ スプリング GOVERNOR SPRING	1		-		400
90	129-42101-13	ガバナ ヨーク GOVERNOR YOKE	1		-		400
100	004-31030-50	スクリュー, パニヘッド SCREW (PANHEAD)	2	D, B形用 for D, B type	-		400
	014-00399-80	スクリュー SCREW	2	振動機 for VIBRATOR	-		400
110	003-20030-00	スプリング ワッシャー SPRING WASHER	2	D, B形用 for D, B type	-		400
120	002-17060-00	ナット NUT	1		-		400
130	003-20060-00	スプリング ワッシャー SPRING WASHER	1		-		400
150	017-80600-10	ウイング ナット WING NUT	1		-		400
160	020-00700-10	ワッシャー WASHER	1		-		400
170	129-45001-03	クリップ CLIP	1		-		400
180	021-70600-20	フリクション ワッシャー FRICTION WASHER	1		-		400
190	003-10060-00	ワッシャー WASHER	2	B形用 for B type	-		400
200	014-90600-40	アジャスティング スクリュー ADJUSTING SCREW	1	B形用 for B type	-		400
	014-90699-81	アジャスティング スクリュー ADJUSTING SCREW	1	振動機 for VIBRATOR	-		400
210	002-27060-00	ナット NUT	2	B形用, 振動機 for B type, VIBRATOR	-		400
220	001-65064-00	ボルト BOLT	1		-		400
230	002-17060-00	ナット NUT	1		-		400
250	083-00000-10	リターン スプリング RETURN SPRING	1	B形用, 振動機 for B type, VIBRATOR	-		400
310	551-45000-00	スロットル レバー THROTTLE LEVER	1		-		400
340	551-45002-00	ストップ プレート STOP PLATE	1		-		400

EC08

5. クーリング, スターティング.....COOLING, STARTING GROUP


FIG. 500



5. クーリング, スターティング.....COOLING, STARTING GROUP

FIG. 500

振動機
for VIBRATOR



5. クーリング, スターティング.....COOLING, STARTING GROUP

REF NO.	部 品 番 号 PART NUMBER	部 品 名 称 P A R T N A M E	個 数 Q' TY	摘 要 R E M A R K S	管 理 番 号 CODE NO. FROM-TO	小 売 単 価 UNIT PRICE	FIG. NO.
10	551-55001-00	ブローア ハウジング BLOWER HOUSING	1	D,B形用 for D,B type	-		500
	560-55000-00	ブローア ハウジング BLOWER HOUSING	1	振動機 for VIBRATOR	-		500
20	580-95007-00	ラベル, モデル LABEL (MODEL)	1	振動機 for VIBRATOR	-		500
25	580-95004-00	ラベル, トレードマーク LABEL (TRADE MARK)	1	振動機 for VIBRATOR	-		500
30	551-55002-00	ガイド ラバー GUIDE RUBBER	1		-		500
40	001-11062-00	ボルト アンド ワッシャ AY BOLT AND WASHER AY	4		-		500
50	551-55000-00	シリンダ カバー CYLINDER COVER	1		-		500
210	580-50040-00	リコイル スタータ AY RECOIL STARTER AY	1	D形用 for D type	-		500
	580-50030-00	リコイル スタータ AY RECOIL STARTER AY	1	B形用 for B type	-		500
	580-50110-01	リコイル スタータ AY RECOIL STARTER AY	1	振動機 for VIBRATOR	-		500
- 1	580-50040-20	スパイラル スプリング SPIRAL SPRING	1		-		500
- 2	580-50040-30	リール REEL	1		-		500
- 3	580-50010-20	スタータ ロープ STARTER ROPE	1		-		500
- 4	551-50051-40	スタータ ノブ STARTER KNOB	1	D,B形用 for D,B type	-		500
	580-50010-30	スタータ ノブ STARTER KNOB	1	振動機 for VIBRATOR	-		500
- 5	226-50725-08	ラチェット RATCHET	1		-		500
- 6	226-50730-08	フリクション スプリング FRICTION SPRING	1		-		500
- 7	580-50040-50	ラチェット スプリング RATCHET SPRING	1	D形用, 振動機 for D type, VIBRATOR	-		500
	580-50020-20	ラチェット スプリング RATCHET SPRING	1	B形用 for B type	-		500
-11	580-50041-40	スタータ プーリー STARTER PULLEY	1	D形用, 振動機 for D type, VIBRATOR	-		500
	580-50100-40	スタータ プーリー STARTER PULLEY	1	B形用 for B type	-		500
-13	226-50750-08	ノブ キャップ KNOB CAP	1	D形用 for D type	-		500
	551-50051-60	ノブ キャップ KNOB CAP	1	B形用, 振動機 for B type, VIBRATOR	-		500
-35	580-50041-20	ラチェット ガイド RATCHET GUIDE	1	D形用, 振動機 for D type, VIBRATOR	-		500
	580-50020-30	ラチェット ガイド RATCHET GUIDE	1	B形用 for B type	-		500
-49	226-50751-08	センター スクリュ CENTER SCREW	1	D,B形用 for D,B type	-		500
	580-50110-20	センター スクリュ CENTER SCREW	1	振動機 for VIBRATOR	-		500
220	001-10061-00	ボルト アンド ワッシャ AY BOLT AND WASHER AY	3		-		500

EC08


5. クーリング, スターティング・・・・・・COOLING, STARTING GROUP

[illegible]

6. フューエル, ルーブリカント.....FUEL, LUBRICANT GROUP

FIG. 600


D,B形用
for D,B type



6. フューエル, ルーブリカント.....FUEL, LUBRICANT GROUP

FIG. 600

振動機
for VIBRATOR



6. フューエル, ルーブリカント.....FUEL, LUBRICANT GROUP

REF NO.	部 品 番 号 PART NUMBER	部 品 名 称 P A R T N A M E	個 数 Q' TY	摘 要 R E M A R K S	管 理 番 号 CODE NO. FROM-TO	小 売 単 価 UNIT PRICE	FIG. NO.
10	551-60060-00	フューエル タンク AY FUEL TANK AY	1	D,B形用 for D,B type	-		600
20	580-95011-00	コーション プレート CAUTION PLATE	1	D形用 for D type	-		600
	580-95012-00	コーション プレート CAUTION PLATE	1	B形用 for B type	-		600
25	580-95003-00	ラベル,トレード マーク LABEL(TRADE MARK)	1	D,B形用 for D,B type	-		600
30	043-04300-15	フューエル タンク キャップ CP FUEL TANK CAP CP	1	D,B形用 for D,B type	-		600
40	064-13600-10	フューエル フィルタ FUEL FILTER	1	D,B形用 for D,B type	-		600
50	064-20097-30	フューエル コック AY FUEL COCK AY	1	D,B形用 for D,B type	-		600
- 1	064-20014-20	スクリーン SCREEN	1	D,B形用 for D,B type	-		600
- 2	064-20014-30	ラバー パッキン RUBBER PACKING	1	D,B形用 for D,B type	-		600
- 3	064-20014-10	カップ CUP	1	D,B形用 for D,B type	-		600
- 4	064-20003-20	ナット NUT	1	D,B形用 for D,B type	-		600
- 6	064-20003-30	O リング O RING	1	D,B形用 for D,B type	-		600
80	085-10299-60	ビニール パイプ VINYL PIPE	1	D,B形用 for D,B type	-		600
90	056-11000-30	ホース クランプ HOSE CLAMP	2	D,B形用 for D,B type	-		600
120	001-11061-60	ボルト アンド ワッシャ AY BOLT AND WASHER AY	2		-		600
140	085-10400-00	ラバー パイプ RUBBER PIPE	1	D,B形用 for D,B type 4.5φ x 11φ x 47MM	-		600
180	001-65061-80	ボルト BOLT	2	D,B形用 for D,B type	-		600
190	003-20060-00	スプリング ワッシャ SPRING WASHER	2	D,B形用 for D,B type	-		600
210	580-60080-00	キャブレータ AY CARBURETOR AY	1	D,B形用 for D,B type	-		600
	580-60690-00	キャブレータ AY CARBURETOR AY	1	振動機 for VIBRATOR	-		600
- 1	106-62538-08	スロットル バルブ THROTTLE VALVE	1		-		600
- 2	209-62351-08	スクリュー SCREW	2		-		600
- 3	106-62527-08	チョーク バルブ CHOKE VALVE	1		-		600
- 5	128-62420-08	パイロット ジェット PILOT JET	1		-		600
- 6	106-62436-08	パイロット スクリュー PILOT SCREW	1		-		600
- 7	206-62446-08	スプリング SPRING	1		-		600
- 8	106-62524-08	チョーク シャフト AY CHOKE SHAFT AY	1	D,B形用 for D,B type	-		600
	580-60622-10	チョーク シャフト AY CHOKE SHAFT AY	1	振動機 for VIBRATOR	-		600

EC08

6. フューエル, ルーブリカント.....FUEL, LUBRICANT GROUP

REF NO.	部 品 番 号 PART NUMBER	部 品 名 称 P A R T N A M E	個数 Q'TY	摘 要 R E M A R K S	管 理 番 号 CODE NO. FROM-TO	小売単価 UNIT PRICE	FIG. NO.
- 9	106-62392-18	シール SEAL	1		-		600
-11	128-62530-08	シャフト AY, スロットル SHAFT AY(THROTTLE)	1		-		600
-12	206-62350-08	ボルト BOLT	1		-		600
-14	580-60080-20	ニードル バルブ NEEDLE VALVE	1	D,B形用 for D,B type	-		600
	128-62500-08	ニードル バルブ NEEDLE VALVE	1	振動機 for VIBRATOR	-		600
-15	106-62516-08	フロート ピン FLOAT PIN	1		-		600
-16	106-62389-08	フロート チャンバ FLOAT CHAMBER	1		-		600
-17	206-62431-08	パッキン PACKING	1		-		600
-18	106-62547-08	パッキン, チャンバ PACKING(CHAMBER)	1		-		600
-19	106-62508-08	フロート FLOAT	1		-		600
-20	106-62455-08	メイン ノズル MAIN NOZZLE	1	D,B形用 for D,B type	-		600
	129-62441-08	メイン ノズル MAIN NOZZLE	1	振動機 for VIBRATOR	-		600
-22	129-62401-08	メイン ジェット MAIN JET	1	D,B形用 for D,B type	-		600
	129-62400-08	メイン ジェット MAIN JET	1	振動機 for VIBRATOR	-		600
-30	209-62446-08	チョーク スプリング CHOKE SPRING	1		-		600
-31	209-62353-08	スチール ボール STEEL BALL	1		-		600
-33	209-62335-08	バンジョ ボルト AY BANJO BOLT AY	1	振動機 for VIBRATOR	-		600
-34	207-62345-08	インサート ワッシャ INSERT WASHER	2	振動機 for VIBRATOR	-		600
-35	106-62381-08	ワッシャ WASHER	1		-		600
-37	106-62511-08	フロート アーム FLOAT ARM	1	D,B形用 for D,B type	-		600
	580-60621-30	フロート アーム FLOAT ARM	1	振動機 for VIBRATOR	-		600
-38	130-62358-08	スクリュー SCREW	2		-		600
-40	106-62358-08	スクリュー, パンヘッド SCREW(PANHEAD)	1	D,B形用 for D,B type	-		600
	224-62452-08	スクリュー, パンヘッド SCREW(PANHEAD)	1	振動機 for VIBRATOR	-		600
-41	206-62446-08	スプリング SPRING	1		-		600
-42	106-62357-08	ガイド スクリュー GUIDE SCREW	1		-		600
-43	209-62340-08	バンジョ コネクション BANJO CONNECTION	1	振動機 for VIBRATOR	-		600
-102	580-60624-50	クリップ CLIP	1	振動機 for VIBRATOR	-		600



EC08

6. フューエル, ルーブリカント FUEL, LUBRICANT GROUP[illegible]



7. エレクトリック デバイス.....ELECTRIC DEVICE GROUP

FIG. 700




7. エレクトリック デバイス・・・・・・ELECTRIC DEVICE GROUP

[illegible]

8. リダクション・・・・・・REDUCTION GROUP

FIG. 800

B形用
for B type




8. リダクション・・・・REDUCTION GROUP

[illegible]

9. アクセサリーズ, ラベル.....ACCESSORIES, LABEL GROUP

FIG. 900



9. アクセサリーズ, ラベル ACCESSORIES, LABEL GROUP

[illegible]

富士重工業株式会社

産業機器事業本部

サービス部
部品営業G

〒330 埼玉県大宮市宮原町1-9

TEL 048-652-5576

FAX 048-652-5590

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.

Industrial Products Div.

Overseas Sales Dept.

7-2, 1-Chome, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160 Japan

TEL: (Tokyo 03) 3347-2414~6

TELEX: 232-2401 FUJI J

CABLE ADDRESS: FUJIHEAVY TOKYO

FACSIMILE: 03-3347-2418